



Manuale dell'utente

Eguides per dispositivi GPS Garmin






Installazione Garmin

- ① Collegare il Garmin al PC
- ② Decomprimere il file .zip
- ③ Copiare il file .gpi nella cartellina "Poi", presente nel navigatore
- ④ Scollegare e riavviare il dispositivo.

Note sull'utilizzo

La compatibilità delle Eguides con i dispositivi Garmin può risultare differente a seconda dei diversi modelli.

Gli audio e le immagini non vengono visualizzate su alcuni dispositivi.



Dove si trova l'applicazione installata

Una volta avviata l'applicazione, premere il tasto DOVE SI VA, scorrere i tasti fino al tasto EXTRA o MIE POSIZIONI (a seconda del modello).


Premendo il tasto, comparirà il titolo delle guide installate.



Come effettuare le ricerche tra i punti di interesse

Una volta attivata l'Eguides, saranno visualizzate diverse CATEGORIE fra cui scegliere. E' possibile anche scegliere di visualizzare i pdi disponibili per TUTTE LE CATEGORIE.





Informazioni disponibili

Effettuata la scelta, comparirà l'elenco dei punti di interesse che si trovano attorno a voi. Selezionando un punto sarà possibile ottenere:

scheda descrittiva

mappa

navigazione

audio, se previsto (premendo il triangolo in alto a sinistra)

visualizzare una mappa rispetto alla regione

visualizzare un'immagine (se prevista)



Consigli per l'utilizzo

Scegliendo il tasto ALTRO si visualizzano informazioni testuali disposte anche su più pagine.

Premendo il tasto VAI! il navigatore vi porterà al punto prescelto.

La distanza viene calcolata solo se il GPS si trova all'esterno e riceve il segnale satellitare.

Per uscire dalla guida e tornare alla navigazione: premere il tasto INDIETRO finché non si rientra nel menu navigazione.

Per cercare un punto di interesse della guida in base alla località di destinazione o al punto GPS in cui ci si trova, selezionare il tasto VICINO dal menu principale.